

# Über-/Unterdrucksicherung **Typ ÜUDS**für Biogasanlagen

# Betriebsanleitung

Originalausgabe Stand: 2012-03



### **Baur Folien Service GmbH**

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

© Alle Rechte bei Baur Folien Service GmbH auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Auf der Titelseite ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.

Die Originalbetriebsanleitung wurde in deutscher Sprache erstellt.

# Inhalt

1	Allgemein	5
	An das Bedienpersonal	5
	Aufbewahrung	5
	Zum besseren Verständnis dieser Anleitung	Ę
2	Sicherheit	6
	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
	Missbräuchliche Verwendung	6
	Verbots-, Warn-, Gebots- und Hinweisschilder am Gerät	7
	Betreiberpflichten	10
	Produkthaftung	10
3	Aufbau und Funktion	12
	Aufbau der Über- / Unterdrucksicherung ÜUDS	12
	Standardausführung	13
	Zusatzausstattung (optional)	13
	Mitgeltende Dokumente	13
4	Typenschild	14
5	Technische Daten	15
	Über- / Unterdrucksicherung ÜUDS	15
6	Montage	16
	Allgemein	16
	Frostschutz und Einsatzbedingungen	17
	Einsatzort und Behälter	17
	Einbau in die Behälterwand	18
	Sperrflüssigkeit	20
	Einstellung	20
7	Inbetriebnahme und Betrieb	21
	Voraussetzungen	21
	Inbetriebnahme	21
	Außerbetriebnahme	22

# **Baur Folien Service GmbH**

# ÜUDS - Betriebsanleitung

8	Storungen und Storungsbehebung	23
	Verhalten bei Störungen	23
	Fehlersuche	23
	Störungstabelle	24
9	Instandhaltung	25
	Pflege und Reinigung der ÜUDS	25
	Instandhaltungsprotokoll	25
	Wartungs- und Pflegeplan	26
	Verschleißbedingte Wartungsarbeiten	27
	Instandsetzung	27
	Ersatzteile	27
10	Anhang	28
	Maße und Anschlüsse	28
	Checkliste für Erstinbetriebnahme	31
	Nachweis von Instandhaltungsarbeiten und Dichtheitsprüfungen	32
	Erlaubnisschein für explosionsgefährdete Bereiche	33
	Erlaubnisschein für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennarbeiten	34
	FG-Konformitätserklärung	35

Allgemein

### 1 Allgemein

### An das Bedienpersonal

Diese Betriebsanleitung informiert über Sicherheit, Aufbau, Funktion, Bedienung und Wartung der Über- / Unterdrucksicherung Typ ÜUDS. Die Anleitung gewährleistet bei sorgfältiger Beachtung einen langen störungsfreien und sicheren Betrieb.

### **Aufbewahrung**

Die Betriebsanleitung (inkl. der mitgeltenden Dokumente) ist ständig griffbereit in der Nähe der ÜUDS aufzubewahren!

### Zum besseren Verständnis dieser Anleitung

### Konventionen



### Gefahr!

Diese Gefahrkennzeichnung weist auf eine unmittelbar drohende, große Gefahr hin, die mit Sicherheit zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode führt, wenn die Gefahr nicht umgangen wird.

# **▲ WARNUNG**

### Warnung!

Diese Gefahrkennzeichnung weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode führen kann, wenn die Gefahr nicht umgangen wird.

# **A VORSICHT**

### Vorsicht!

Diese Gefahrkennzeichnung weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu mittleren oder leichten Körperverletzungen oder zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht umgangen wird.



### **Hinweis**

Diese Kennzeichnung weist auf unterstützende Informationen hin.

### Querverweise

Querverweise sind kursiv dargestellt.

### 2 Sicherheit

Die Über- / Unterdrucksicherung vom Typ ÜUDS wurde unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsanforderungen und nach sorgfältiger Auswahl der einzuhaltenden harmonisierten Normen sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem aktuellen Stand der Technik und gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit. Diese Sicherheit kann in der betrieblichen Praxis jedoch nur dann erreicht werden, wenn alle dafür erforderlichen Maßnahmen getroffen werden. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Betreibers, diese Maßnahmen zu planen und ihre Ausführung zu kontrollieren. Siehe "Betreiberpflichten" auf Seite 10.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die ÜUDS dient als Über- und Unterdrucksicherung mit Sperrflüssigkeit über den Gasdruck. Er schützt die Biogasspeicherfolie und den Behälter vor unzulässigen Belastungen und reguliert den Druck in Behältern in Biogasanlagen. Die ÜUDS ist als Sicherheitsbauteil im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG Maschinen konzipiert worden.

# **▲** GEFAHR

### Explosionsgefahr!

Aufgrund austretender Gase besteht Explosionsgefahr.

> Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Instandhaltung.

Siehe Ex-Schutzzonenplan des Betreibers.

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist somit ausdrücklich untersagt. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört zudem:

- das Beachten aller Hinweise aus der Betriebsanleitung
- das Beachten der Gebots- Verbots und Warnhinweise am Gerät und
- das Einhalten der Inspektions- und Wartungsintervalle.

### Missbräuchliche Verwendung

Jegliche hinausgehende Verwendung gilt als missbräuchlich, insbesondere wenn,

- eine Verwendung nicht gemäß Konformitätserklärung erfolgt
- die ÜUDS nicht betriebsfertig ist oder abgeändert wurde.
- die ÜUDS nicht bestimmungsgemäß verwendet wurde. Für alle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen, ist der Betreiber bzw. der Bediener der ÜUDS verantwortlich!

### Verbots-, Warn-, Gebots- und Hinweisschilder am Gerät

An der ÜUDS befinden sich folgende Schilder (BGV A 8 / DIN 4844):



Warnung vor einer Gefahrenstelle



Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre



Betriebsanleitung beachten

### **Grundlegende Sicherheitshinweise**

Die Sicherheitshinweise dienen der Vermeidung von Personenschäden und Schäden am Gerät sowie der Umwelt. Alle Bediener sind verpflichtet, diese Sicherheitshinweise zu lesen und stets zu beachten.

### Allgemein

Beachten Sie die Sicherheitsregeln für Biogasanlagen sowie die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) für Gruben und Kanäle, die nationale Umsetzung der Richtlinie 99/92/EG und die sonstige Regeln der Technik.

Ergänzend zur Betriebsanleitung sind die allgemeingültigen sowie die örtlichen Regelungen zur Unfallverhütung, des Arbeitsschutzes und die Regeln zum Umweltschutz bereit zu stellen und zu beachten.

Personen, die unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen, dürfen die ÜUDS nicht transportieren, aufstellen, in Betrieb nehmen, bedienen oder in Stand setzen.

Die ÜUDS darf nur von Unterwiesenen und Fachkundigen Personen bedient werden.

Stellen Sie sicher, dass das Bedienpersonal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umweltschutz unterwiesen wird, sowie dass es diese Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt und beachtet.

Beachten Sie die auf der ÜUDS angebrachten Warn- und Hinweisschilder. Stellen Sie ferner sicher, dass diese KEINESFALLS entfernt werden und IMMER leserlich bleiben.

Nehmen Sie die ÜUDS NIEMALS in Betrieb, wenn sie nicht ordnungsgemäß und vollständig montiert ist, oder wenn sich Personen im Gefahrenbereich befinden.

Halten Sie Personen und Tiere während allen Montage- und Instandhaltungsarbeiten von der ÜUDS fern. Achten Sie dabei besonders auf spielende Kinder!

Lassen Sie die ÜUDS bei Montage- und Instandhaltungsarbeiten nie unbeaufsichtigt.

Vor Arbeiten an und im Bereich der ÜUDS:

 Betriebsanleitung und Betriebsanweisung (Dokument des Betreibers) lesen und beachten.

- Persönliche Schutzausrüstung benutzen.

Mängel an der ÜUDS müssen umgehend beseitigt werden. Nehmen Sie keine Veränderungen oder Umbauten der ÜUDS vor, da sonst die Konformitätserklärung unwirksam wird und die Betriebserlaubnis erlischt.

Bei Austausch von defekten Bauteilen sind diese nur durch Originalteile mit gleichen mechanischen Daten zu ersetzen, da sonst die Sicherheit sowie Funktion nicht aufrecht erhalten werden kann.

Alle Sicherheitseinrichtungen, Abdichtungen, Befestigungen müssen regelmäßig auf einwandfreien Zustand geprüft werden.

Um Schäden und Gefahren zu vermeiden, muss die ÜUDS regelmäßig auf ihre ordnungsgemäße Funktion überprüft werden.

# **A** WARNUNG

### Verletzungsgefahr durch Stoßen!

### Verletzungsgefahr durch scharfkantige Eisenteile!

### Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile!

➤ Bei Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten Schutzhelm tragen, Sicherheitsschuhe tragen, Schutzhandschuhe tragen!

# **▲** WARNUNG

### Verletzungsgefahr durch nicht ordnungsgemäß gesicherte Teile!

Verwenden Sie bei Montage, Instandhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten der ÜUDS oder deren Komponenten gegebenenfalls eine geeignete Hebeeinrichtung, die dem Gewicht und der Form der ÜUDS gerecht wird (z. B. Kran).

Während dem Anheben, Transportieren und Ablassen der ÜUDS dürfen sich keine Personen unter der Last aufhalten.

- Die Last niemals in gehobenem Zustand unbeaufsichtigt lassen.
- Beim Anheben und Ablassen, nicht unter die ÜUDS greifen.
- Niemals in bewegliche Teile greifen!

# **▲ VORSICHT**

### Gefahr von Umweltschäden durch Reinigungsmittel und Frostschutzmittel!

Diese Stoffe dürfen keinesfalls in Boden, Wasser und Kanalisation gelangen. Gefahrstoffe, sowie damit verunreinigte Behälter und Lappen MÜSSEN in geeigneten Behältern aufbewahrt, transportiert und vorschriftsmäßig entsorgt werden!

Nach Außerbetriebnahme ist die ÜUDS entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Wiederverwertung zuzuführen bzw. zu entsorgen. Bei der Entsorgung sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Beim Umgang mit Gefahrstoffen ist eine geeignete persönliche Schutzausrüstung zu verwenden.

# **▲** GEFAHR

### Warnung vor explosionsgefährlicher und brennbarer Atmosphäre!

Montage- und Instandhaltungsarbeiten an explosionsgeschützten Maschinen und Sicherheitsbauteilen sind unter Beachtung der 99/92/EG sowie der Sicherheitsund Wartungshinweise in dieser Betriebsanleitung von entsprechend ausgebildeten Personen auszuführen.

Den Explosionsschutz beeinflussende Arbeiten dürfen ausschließlich durch entsprechend geschulte Fachkräfte bzw. durch den Hersteller oder einem von dem Hersteller autorisierten Fachbetrieb erfolgen. Der Erlaubnisschein für explosionsgefährdete Bereiche ist vor jeder Arbeit für die betreffenden Komponenten auszufüllen und von dem Verantwortlichen zu unterschreiben. Werden die Arbeiten nicht durch den Hersteller durchgeführt, müssen sie durch einen Sachkundigen durchgeführt und abgenommen werden. Er muss darüber eine schriftliche Bestätigung ausstellen bzw. die ÜUDS mit seinem Prüfzeichen versehen. Diese Bestätigung ist in der Explosionsschutzdokumentation des Betreibers aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen.

Siehe "Erlaubnisschein für explosionsgefährdete Bereiche" auf Seite 33.

### Erhöhte Explosionsgefahr!

- ➤ Keine Zündquellen (z. B. nicht explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel) einbringen. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- > Rauchen Sie nicht, benutzen Sie kein offenes Feuer, kein Mobiltelefon oder andere Zündquellen im Bereich der Biogasanlage.

### Betreiberpflichten

Als Betreiber müssen Sie insbesondere sicherstellen, dass

- die Biogasanlage und die ÜUDS nur bestimmungsgemäß verwendet wird.
- die ÜUDS nur in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand betrieben wird und insbesondere die Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Werden Beschädigungen oder Zerstörungen festgestellt oder ist der gefahrlose Betrieb aus anderen Gründen nicht gewährleistet, ist eine schnellstmögliche Instandsetzung notwendig.
- die Einstellungsparameter eingehalten werden.
- die erforderliche persönliche Schutzausrüstungen für das Bedienungs-, Wartungs- und Instandsetzungspersonal zur Verfügung stehen und benutzt werden.
- die Betriebsanleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollständig am Betriebsort zur Verfügung steht.
- nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal die ÜUDS bedient, wartet und in Stand setzt, dieses Personal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umweltschutz unterwiesen wird, sowie die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt.
- alle auf dem Gelände und an der ÜUDS angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise nicht entfernt werden und leserlich bleiben.

Die Firma Baur Folien Service kann keinerlei Verantwortung für Schäden oder Betriebsstörungen übernehmen, die durch unsachgemäßen Umgang oder Fahrlässigkeit entstehen. Der bestimmungsgemäße Betrieb der Biogasanlage ist in der Gewährleistungsphase in einem Betriebstagebuch zu dokumentieren.

### **Produkthaftung**

### Haftungsausschlüsse

Für Personen, Sach-, Umwelt- und / oder Betriebsschäden, die dadurch entstehen, dass diese Betriebsanleitung nicht oder nicht vollständig beachtet wurde, übernimmt die Firma Baur Folien Service keine Haftung.

Bei unberechtigten Eingriffen erlischt die Gewährleistung.

Die Firma Baur Folien Service übernimmt weder Haftung noch Gewährleistung, wenn statt eines in der Betriebsanleitung oder in der Ersatzteilliste empfohlenen Original-Ersatzteils ein anderweitiges Ersatzteil eingesetzt wird, und es aufgrund des Einsatzes dieses Nicht-Original-Ersatzteils zu Personenschäden, Materialschäden und / oder einem Ausfall der ÜUDS kommt.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen-, Sach- und Umweltschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- unsachgemäßes Transportieren, Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen oder Instandhalten
- Betreiben des Geräts bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

### ÜUDS - Betriebsanleitung

### **Baur Folien Service GmbH**

Sicherheit

- Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezüglich Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung
- eigenmächtige Eingriffe oder bauliche Veränderungen
- mangelhafte Überwachung von Teilen, die einem Verschleiß unterliegen
- unsachgemäß durchgeführte Instandsetzungen
- nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- Fremdkörpereinwirkung.

Indirekte Folgeschäden - egal welcher Art - und natürlicher Verschleiß (Dichtungen u. a. m.) können unter keinen Umständen eine Haftung begründen oder eine Garantieverpflichtung auslösen.

Korrosion verursacht durch elektrochemische Reaktionen (z. B. unterschiedliche Erdungspotentiale, pH-Wert vom Substrat) oder durch mikrobielle Einflüsse (z. B. Bakterien, Algen, Pilze) begründen keinen Mangel (Reklamationsgrund).


# HINWEIS

Die Beschreibungen und Anweisungen in dieser Betriebs- und Wartungsanleitung betreffen die Standardausführungen. Es sind deshalb nicht alle Details und Konditionen notwendigerweise erwähnt. Falls Ihnen Informationen fehlen, melden Sie sich bitte umgehend bei der Firma Baur Folien Service .

Details zur Gewährleistung entnehmen Sie bitte unseren allgemeinen Lieferbedingungen oder Ihren Vertragsunterlagen.

### 3 Aufbau und Funktion

# Aufbau der Über- / Unterdrucksicherung ÜUDS



Über-/Unterdrucksicherung ÜUDS, Übersicht

- 1 Gasabführ (Abblasen) bei Überdruck
- 2 Überdruckglocke
- 3 Sperrflüssigkeit in der Tauchtasse
- 4 Schauglas (zur Kontrolle des Sperrflüssigkeitstandes)
- 5 Gaseingang

- 6 Unterdruckglocke
- 7 Sperrflüssigkeit in der Tauchtasse
- 8 Schauglas (zur Kontrolle des Sperrflüssigkeitstandes)
- 9 Lufteintritt bei Unterdruck

Das Gehäuse der ÜUDS besteht aus einem gasdichten Edelstahlbehälter.

Steigt der Druck im Gasspeicher am Behälter bzw. im ÜUDS über den zulässigen Wert an, hebt sich die Überdruckglocke (2) in der Tauchtasse oben (3) an und das Gas kann ausströmen (1). Sinkt der Druck im Behälter bzw. im ÜUDS unter den eingestellten Wert ab, wird die Unterdruckglocke (6) in der Tauchtasse unten (7) angehoben und Luft kann einströmen (9).

Im Normalbetrieb liegen die Glocken auf. Die Öffnungen werden jeweils durch die Sperrflüssigkeit verschlossen.

Aufbau und Funktion

### Standardausführung

Die Standardausführung entspricht der Beschreibung der Aufbau der ÜUDS. Siehe "3 Aufbau und Funktion" auf Seite 12.

Der Lieferumfang kann von der Abbildung auf der Titelseite abweichen!

### Zusatzausstattung (optional)

Die Standardausführung ist mit Zusatzausstattung nach Bedarf aufrüstbar. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller.

# Benennung Gewichtsplatte 120 g / Stück

Siehe auch unsere aktuelle Preisliste.

### **Einsatzbereich**

Die Über- / Unterdrucksicherung ist eine Sicherheitseinrichtung um unzulässige Gasdrucke in Behältern und Gasspeichern sicher zu verhindern. Die Über- / Unterdrucksicherung ist auf einen Überdruckansprechdruck von 3,5 mbar und einen Unterdruckansprechdruck von 1 mbar eingestellt. Für Gasvolumenströme bis 300 m³/h tritt ein Druckverlust innerhalb der Drucksicherung von 1 mbar auf. Sind größere Volumenströme zu erwarten, müssen weitere Überdrucksicherungen installiert werden.

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller.

### Mitgeltende Dokumente

- Die Betriebsanleitung der Biogasanlage in der die ÜUDS eingebaut ist.
- Ex-Schutzzonenplan des Betreibers der Biogasanlage.

### Vorschriften und SIcherheitsregeln

Quelle	Dokumentbeschreibung	Stand
Bundesverband der	Technische Information 4	10/2008
landwirtschaftlichen	Sicherheitsregeln für Biogasanlagen	
Berufsgenossenschaften		
Bundesministerium der	Auszug aus der Betriebssicherheits-	09/2002
Justiz	verordnung (BetrSichV)	
Bundesverband	BGR 104	03/2005
der gewerblichen	Explosionschutz-Regeln	
Berufsgenossenschaften		

Typenschild

# 4 Typenschild

Das Typenschild der ÜUDS ist gut sichtbar am Gehäuse angebracht.



Typenschild ÜUDS



Das Baujahr entspricht das Jahr in dem der Herstellungsprozess abgeschlossen wurde.

Technische Daten

# 5 Technische Daten

# Über- / Unterdrucksicherung ÜUDS

Ansprechdruck:*	
Überdruck	3,5 mbar (Werkseinstellung)
Unterdruck	1,0 mbar (Werkseinstellung)
Flansch	Edelstahl, DN 150
Abblasrohr (= Gehäuse)	250 mm × 250 mm
Sperrflüssigkeit	Reines Wasser bei ausreichender Innentempera-
	tur und Isolierung von außen.
	Ohne Isolierung mit Frostschutzmittelzusatz bei
	Winterbetrieb.
Anschluss an der	Wanddurchführung Ø 160 mm mit Flanschplatte
Behälterwand	
Maße	Siehe "Maße und Anschlüsse" auf Seite 28
Gesamtgewicht (mit	65 kg
Sperrflüssigkeit)	

<sup>\*</sup> Einstellbar durch Gewichte ab 0,5 mbar in 0,5 mbar Schritten

### 6 Montage

### **Allgemein**

# **▲** GEFAHR

### Gefahr von Personen-, Sach- und Umweltschäden!

Die Sicherheitshinweise in Kapitel 2 Sicherheit sind unbedingt zu beachten.

### Warnung vor explosionsgefährlicher und brennbarer Atmosphäre!

Während der Montage der ÜUDS darf keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden sein.

### Explosionsgefahr bei Austritt von Biogas!

Die technische Dichtigkeit der ÜUDS muss durch die vorgeschriebene Montage gewährleistet sein.

Um die Mündung der Abblasöffnung liegt im Umkreis von 1 m die Ex-Zone 1 vor.

Um die gesamte ÜUDS und um die Mündung der Abblasöffnung liegt im Umkreis von 3 m die Ex-Zone 2 vor. (Siehe Ex-Schutzzonenplan der Biogasanlage).

### Gefahr von Personenschäden durch Abstürzen!

Die ÜUDS muss so montiert werden, dass sie leicht und gefahrlos inspiziert und gewartet werden kann, ggf. ist eine geeignete Serviceplattform vorzusehen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Für Montagearbeiten ggf. eine geeignete Steighilfe verwenden!

Die ÜUDS ist zur Montage an der Wand eines Gärbehälters ausgelegt. Sie sollte so hoch montiert sein, dass eine innere Verschmutzung durch zu hoch gestiegenes Substrat oder Schaum reduziert wird und dass eine Funktionseinschränkung durch Graswuchs oder Schneeanhäufung vermieden wird.

Alle ausgeführten Leistungen müssen den gültigen Regeln der Technik sowie den VDE-Richtlinien und EN-Normen entsprechen.

Für Potentialausgleich muss bauseitig gesorgt werden.

# HINWEIS

Wird die ÜUDS nicht durch die Firma Baur Folien Service montiert, übernimmt sie keine Haftung für beschädigte (einbetonierte) Einbauten (Heizung, sonstige Leitungen etc.). Sollte die Behälteröffnung nachträglich erstellt werden müssen, übernimmt die Firma Baur Folien Service keine Gewährleistung. Diese Öffnung muss vom Behälterbauer freigegeben werden.

### Frostschutz und Einsatzbedingungen

Die Erstbefüllung bei noch kaltem Behälter und kaltem Gas muss bei Frostgefahr mit Frostschutzmittel erfolgen. Siehe "Vor der ersten Inbetriebnahme" auf Seite 21.



### Gefahr von Personen-, Sach- und Umweltschäden!

Wenn bei Frosttemperaturen über längeren Zeitraum Gas durch die Abblasleitung austritt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in der Abblasleitung eine Vereisung eintritt. Dies kann dazu führen, dass sich die Leitung mit Eis verschließt.

Aus diesem Grund, aber auch aus Umweltschutzgründen, sollte vermieden werden, dass Gas über längere Zeit abgeblasen wird.

- Bei längerfristiger Überschreitung des eingestellten maximalen Gasdruckes oder der maximalen Füllhöhe des Gasspeichers muss ggf. z.B. eine zusätzliche Gasverbrennungsanlage oder eine Gasfackel verwendet werden.
- Die ÜUDS ist für Dauerbetrieb nicht geeignet.

Die Flüssigkeitsvorlage muss während der Frostperiode aus handelsüblichen Frostschutzmittel bestehen, das ständig einen Frostschutz von mindestens – 30 °C garantiert.

Da es in der Über- / Unterdrucksicherung zu Kondensatbildung kommen kann, ist speziell bei Frostgefahr der Frostschutz ggf. mehrmals täglich zu prüfen.

### Warmwasserheizung

Es besteht die Möglichkeit die ÜUDS mit Warmwasser zu heizen. Hierfür kann an den 1/2" Anschlüssen eine Heizung angeschlossen werden. Zu beachten ist, dass die Vorlauftemperatur so gewählt wird, dass die Sperrflüssigkeit nicht verdunstet. (Es reicht im Endeffekt, dass die Sperrflüssigkeit nicht gefriert.)

Das Datenblatt des Frostschutzes ist zu beachten, und die Leitungen zu Isolieren.

### Einsatzort und Behälter

Die Drucksicherung ist so anzubringen, dass sie jederzeit leicht und gefahrlos erreicht und mit sicherem Stand gewartet und kontrolliert werden kann. Die Über-/ Unterdrucksicherung muss lotrecht und kraftschlüssig mit dem Deckel (Abblasöffnung) nach oben montiert werden. Eine spezielle Halterung zur Befestigung mit z. B. Gewindestangen ist angeschweißt. Durch konstruktive Maßnahmen (z. B. ausreichendes Freibord, Überwachung des Behälterfüllstandes) ist sicherzustellen, dass es nicht zu Verstopfungen der Über-/Unterdrucksicherung kommen kann.

Der Einsatzort muss für die Verwendung des ÜUDS geeignet sein. Informationen über Bediengrundsätze finden Sie in der EN 60447 "Mensch-Maschine-Schnittstelle".

Die statische und dynamische Auslegung des Behälters muss für den Einbau und die Verwendung mit dem ÜUDS geeignet sein.

Siehe Behälterpläne der Biogasanlage.

Bei den Vorbereitungen für die Montage ist darauf zu achten, dass eventuelle

Einbauten im Beton (Heizung, sonstige Leitungen etc.) nicht beschädigt werden. Standardmäßig wird eine Kernbohrung Ø 160 – 180 mm in die Behälterwand gesetzt. Position der Kernbohrung: Siehe "ÜUDS in die Behälterwand einbauen" auf Seite 19.

### Einbau in die Behälterwand

Die ÜUDS muss senkrecht (mit Wasserwaage) montiert werden. Sie wird direkt auf den Flansch der Wanddurchführung montiert.

Bitte beachten Sie bei der Festlegung der Schutzabstände unter anderem unbedingt auch die BetrSichV, ArbSchG und die "TI 4 Sicherheitsregeln für Biogasanlagen".

Die ÜUDS darf vom Behälter nicht durch eine Absperrarmatur getrennt werden. Für die Montage in die Behälterwand wird standardmäßig durch Dichtungen und Dichtmittel abgedichtet.

### Lieferumfang der Über- / Untersicherung ÜUDS

Bezeichnung	Daten	Stückzahl
ÜUDS		1
kompl. mit:		·
Schauglas		2
Blinddeckel		1
Dichtung für Blinddeckel		1
Schraube	M 12 × 40 mm	8
Mutter	M 12	8
Unterlegscheibe	12	16
Kugelhahn		1
Fixanker	12 mm	8
Blindkappe	3/4"	1
Wanddurchführung		1
Dichtung für Wanddurchführung		1
Glysantin	8 Liter	1
Dichtmittel	Sikaflex TS Plus	1

Für die Montage wird handelsübliches Werkzeug benötigt.

### ÜUDS in die Behälterwand einbauen


Siehe "Maße und Anschlüsse" auf Seite 28.

# **▲** GEFAHR

### Warnung vor explosionsgefährlicher und brennbarer Atmosphäre!

Bei nachträglichem Anbringen einer Kernbohrung, besteht Explosionsgefahr durch Restgas im Behälter.

- Stellen Sie sicher, dass der Behälter sich in Gas freiem Zustand befindet, bevor mit den Arbeiten angefangen wird.
- > Isolierung der Behälterwand (wenn vorhanden) im Einbaubereich entfernen.



Wanddurchführung (A) (Maße in mm)

- Kernbohrung 160 -180 mm.
- Abstand mittig Bohrung zur Oberkante der Behälterwand = mindestens 250 mm.
- Abstände von der Behälterwandisolierung zur Mitte der Kernbohrung beachten und dementsprechend die Betonwand markieren.
- ➤ Kernbohrung anbringen mit Ø 160 180 mm für Gasleitung DN 150 mm.
- Wanddurchführung in die Bohrung einführen und mit Wasserwaage auf der Flanschoberkante ausrichten.
- > Wanddurchführung als Bohrschablone benutzen und Löcher anzeichnen.
- > 8 Löcher (12 mm) bohren.
- Wanddurchführung herausnehmen und Bohrlöcher und Wand von Staub befreien.
- > Ggf. Haftvermittler (Primer) auftragen und ablüften lassen.
- ➤ Sikaflex auf die Dichtfläche auftragen. Die Bohrlöcher müssen vom Sikaflex frei bleiben, bis alle Anker eingeschlagen sind.
- Anker kreuzweise einschlagen.
- Anker mit Drehmomentschlüssel nach mitgelieferter Montageanleitung für

Fixanker (Beipackzettel) anziehen. Drehmoment beachten.

- ➤ Die ÜUDS mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben an den Flansch der Wanddurchführung fest schrauben. Zuvor Dichtung einlegen.
- ➤ Blinddeckel mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben an den Ausgangsflansch fest schrauben. Zuvor Dichtung einlegen.
- > Ggf. Warmwasserleitungen anschließen.

### Sperrflüssigkeit

Die Sperrflüssigkeit in der ÜUDS wird bei der Montage jeweils über das jeweilige Sperrflüssigkeitskontrollröhrchen erfolgen.

- > Entfernen Sie die Kappen oben an den Sperrflüssigkeitskontrollröhrchen.
- ➤ Befüllen Sie den ÜUDS mit Sperrflüssigkeit bis zum vorgegebenen Füllstand, bzw. bis die Sperrflüssigkeit in den Behälter überläuft. Es werden dafür ca. 8 Liter Sperrflüssigkeit benötigt.
- Jeweiliger Sperrflüssigkeitsstand über das Schauglas kontrollieren. Der Füllstand der oberen Flüssigkeitsvorlage muss von der Mitte des ¾ Zoll-Anschlussstutzens mindestens 50 mm (Markierung) nach oben betragen.
- Der Füllstand der unteren Flüssigkeitsvorlage muss 80 mm (Markierung) betragen.
- > Die oberen Kappen wieder aufsetzten.

Siehe "Frostschutz und Einsatzbedingungen" auf Seite 17.

### **Einstellung**

Durch auflegen von originalen Gewichtplatten auf die Tauchtassen lassen sich die Ansprechdrücke für den Überdruck und Unterdruck variabel einstellen. Die Tauchtassen ohne Gewichte entsprechen ca. 0,5 mbar, jede weitere aufgelegte Gewichtsplatte erhöht den Ansprechdruck um weitere 0,5 mbar.

Der maximal zulässige Ansprechdruck für Überdruck beträgt 3,5 mbar (6 Platten). Der maximale Ansprechdruck für Unterdruck beträgt 1 mbar (1 Platte).

Änderungen der Ansprechdrücke dürfen nur nach Rücksprache mit der Firma Baur Folien Service vorgenommen werden.

Inbetriebnahme und Betrieb

### 7 Inbetriebnahme und Betrieb



### Gefahr von Personen-, Sach- und Umweltschäden!

Die Sicherheitshinweise in Kapitel 2 Sicherheit sind unbedingt zu beachten.

An der Abblasöffnung der Drucksicherung kann es jederzeit zum Austritt von Biogas kommen. Biogas stellt eine Gefahrquelle dar, von der Brand-, Explosionsund Vergiftungsgefahren ausgehen können!

Insbesondere die Vorgaben der Sicherheitsregeln für Biogasanlagen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften (TI 4) und der Explosionsschutzregeln (BGR 104) sind zu berücksichtigen.

### Voraussetzungen

Ein Betrieb der ÜUDS ist ausschließlich im einwandfreien, funktionstüchtigen Zustand zulässig.

Die ÜUDS darf keinesfalls betrieben werden, wenn

- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden
- die ÜUDS beschädigt ist, oder der Verdacht besteht, dass beim Betrieb Schäden entstehen können.

Werden Beschädigungen oder Zerstörungen am Gerät oder an den Befestigungsteilen festgestellt, oder ist der gefahrlose Betrieb aus anderen Gründen nicht gewährleistet, ist die ÜUDS unverzüglich außer Betrieb zu nehmen bzw. darf keinesfalls in Betrieb genommen werden.

Die Gewichteinstellungen brauchen nur im Einzelfall, wenn notwendig, verändert werden. Wenden Sie sich hierzu die Firma Baur Folien Service.

### Inbetriebnahme

### Vor der ersten Inbetriebnahme

- Alle Befestigungsteile die zur Montage der ÜUDS am Einsatzort angebracht werden, sind zu prüfen und ggf. nach zu ziehen. Beachten Sie das Anziehmoment des jeweiligen Befestigungselements.

  Siehe "Anziehmomente (für Schrauben in Nm)" auf Seite 26.
- Füllen Sie die Checkliste aus.

  Siehe "Checkliste für Erstinbetriebnahme" auf Seite 31.

### **ÜUDS - Betriebsanleitung**

Inbetriebnahme und Betrieb

### Ansprechdruck der Glocken

Die Höhe der Ansprechdrücke richtet sich nach der Art der Biogasspeicherfolie und der Unterkonstruktion unter dem Foliendach und muss durch den Hersteller der Folienhaube bzw. der Unterkonstruktion vorgegeben werden.

Eine Einstellung der Ansprechdrücke erfolgt durch die Einstellgewichte der Glocken im ÜUDS, die Glocken sprechen unabhängig vom Seilzug auf Über /- Unterdruck im Gärbehälter an.

### Abhängigkeit Ansprechdruck zu Gewicht

Ansprechdruck der Unterdruckglocke	*
1,0 mbar	280 g

<sup>\*</sup> Gesamtgewicht der Unterdruckglocke + 1 Gewichtsplatte

### Ansprechdruck der Überdruckglocke

			3					
mbar	280 g	120 g	120 g	120 g	120 g	120 g	120 g	*
1,0	Tauchtasse	1 Platte						400 g
1,5	Tauchtasse	2 Pla	itten					520 g
2,0	Tauchtasse	3 Platten						640 g
2,5	Tauchtasse	4 Platten						760 g
3,0	Tauchtasse	5 Platten				880 g		
3,5	Tauchtasse	6 Platten			1000 g			

<sup>\*</sup> Gesamtgewicht der Tauchtasse + Gewichtsplatte(n)

Die ÜUDS wird werkseitig voreingestellt ausgeliefert (Siehe "5 Technische Daten" auf Seite 15 und Angaben auf dem Gerät).

### Ansprechdruck der Glocken ändern

Eine Änderung der Ansprechdrucke der Glocken darf nur nach Rücksprache mit der Firma Baur Folien Service durchgeführt werden.

### **Außerbetriebnahme**

Falls die ÜUDS bei z. B. größeren Instandsetzungsarbeiten außer Betrieb genommen werden muss, wird die Außerbetriebnahme nur nach Rücksprache mit dem Hersteller durchgeführt.

Störungen und Störungsbehebung

# 8 Störungen und Störungsbehebung



### Gefahr von Personen-, Sach- und Umweltschäden!

Die Sicherheitshinweise in Kapitel 2 Sicherheit sind unbedingt zu beachten.

Bei wahrnehmbarem Gasgeruch oder bei Warnung durch ein Gaswarngerät versuchen Sie den Herkunftsort festzustellen und verlassen Sie umgehend die Anlage. Vermeiden Sie Feuer, offenes Licht und jegliche andere Art von Zündquellen, die zur Zündung von explosiven Gasgemischen führen können. Verständigen Sie den Hersteller und besprechen das weitere Vorgehen. Im Falle von Verletzten rufen Sie umgehend die Feuerwehr und versuchen Sie Verletzte unter Berücksichtigung des Selbstschutzes zu bergen.

### Verhalten bei Störungen

- Verständigen Sie bei Störungen an der ÜUDS grundsätzlich die Firma Baur Folien Service oder den Hersteller der Biogasanlage.
  Sie erreichen uns täglich von 8 17 Uhr unter 0049 (0) 83 34 / 25 99 19 0.
- Verständigen Sie im Brandfall unverzüglich die Feuerwehr Tel: 112 (Festnetz und Mobil).

# HINWEIS

Bitte teilen Sie uns Betriebsstörungen jederzeit mit. Wir sind auf die Erfahrungen angewiesen, die Sie mit Ihrer ÜUDS machen, um kontinuierlich Verbesserungen durchführen zu können.

### **Fehlersuche**

Ein Großteil der auftretenden Störungen lässt sich meist auf einen kleinen Fehler innerhalb des Systems Ihrer Biogasanlage zurück führen. Bewahren Sie zunächst Ruhe und bedenken die Situation. Manche Störungen lassen sich bei konsequentem Nachdenken leicht lokalisieren und schnell beseitigen.

Nutzen Sie hierzu die Liste der Störmeldungen unten.

Bei Störungen die sich nicht auf einfache Weise beheben lassen, setzen Sie sich mit der Firma Baur Folien Service (oder z. B. dem Hersteller der Biogasanlage) in Verbindung.

### **Baur Folien Service GmbH**

# ÜUDS - Betriebsanleitung

# Störungen und Störungsbehebung

# Störungstabelle

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahme
Biogas strömt über längere	Über-/ Unterdruckglo-	- Sperrflüssigkeitsstand überprüfen; evtl. nachfüllen.
Zeit aus	cke schließt nicht	<ul> <li>Auf Verschmutzung kontrollieren, bei Bedarf spülen.</li> </ul>
		<ul> <li>Über-/ Unterdruckglocke auf Freigängigkeit überprüfen.</li> </ul>
		Auf Vereisung im Winterbetrieb kontrollieren.
		<ul> <li>Sonst Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>
Biogasspeicherfolie wird zu	ÜUDS spricht nicht an	Überdruckglocke auf Freigängigkeit kontrollieren.
stark gedehnt		Auf Vereisung im Winterbetrieb kontrollieren.
		<ul> <li>Sonst Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>

# HINWEIS

Sollte Ihre Störung nicht mit dieser Liste behoben werden können, setzten Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung.

Instandhaltung

# 9 Instandhaltung

Die Maßnahmen der Instandhaltung sind Inspektion, Wartung und Instandsetzung. Die ÜUDS ist bis auf denen im Wartungsplan aufgeführten Arbeiten weitgehend wartungsfrei.

# **▲** GEFAHR

### Gefahr von Personen-, Sach- und Umweltschäden!

Die Sicherheitshinweise in Kapitel 2 Sicherheit sind unbedingt zu beachten.

# **▲** GEFAHR

### Explosionsgefahr! - Vergiftungsgefahr!

> Beachten Sie die Explosionschutzdokumentation des Anlagenbetreibers.

# Pflege und Reinigung der ÜUDS

Bei Störungen, wenn Gülle vom Behälter in die ÜUDS läuft, muss die ÜUDS innen gereinigt werden.

- Flügelmutter lösen und Deckel der Wartungsöffnung abnehmen.
- > Unterdrucktasse ausbauen.
- Mit Wasser gründlich ausspülen, bis keine Verunreinigungen mehr vorhanden sind.
- Anschließend die Unterdrucktasse und Deckel der Wartungsöffnung wieder anbringen.
- > Flügelmutter fest anziehen.

### Instandhaltungsprotokoll

Die durchgeführten Inspektions- und Wartungsarbeiten müssen lückenlos dokumentiert werden. Siehe "Nachweis von Instandhaltungsarbeiten und Dichtheitsprüfungen" auf Seite 32.

Instandhaltung

### Wartungs- und Pflegeplan

Die festgelegten Wartungsintervalle sind abgestimmt auf normale Einsatzbedingungen. Bei schweren Einsatzbedingungen sind die Wartungsarbeiten in entsprechend kürzeren Zeitabständen durchzuführen.

Kontrolle (Wartungsintervalle)	Komponente	Prüfen (auf) / Tätigkeit	Betriebsmittel / Bemerkungen
Täglich	ÜUDS allgemein	Verschmutzung und Verstopfung innen	insbesondere nach Störung des normalen Betriebes, z. B. Schaum- bildung oder zu hoher Substratfüll- stand im Behälter.
		Sperrflüssigkeitsfüllstand	Ggf. nachfüllen
		Funktion	Unterdruckglocke *
Täglich im Winter	Abstrahlungswärme	für die Frostsicher- heit ausreichend	Ggf. Frostschutzmischung einfüllen / nachfüllen. (Schutz bis mindestens –30 °C)
Halbjährlich	Schraubverbindungen / Befestigungsteile	nach festen Sitz	Ggf. nachziehen.
	Schauglas oben und unten	auf Dichtheit	Ggf. nachziehen.
	Behälteranschluss	auf Dichtheit	
	ÜUDS allgemein	Verschmutzung außen	Nach Bedarf. Mit Wasser und Spülmittel reinigen.

<sup>\*</sup> Die Leichtgängigkeit der Unterdrucktasse kann durch kurzes Anheben des Führungsstabes der unteren Tauchtasse überprüft werden. Die Tauchtasse muss sich nach dem Loslassen sofort wider absenken.

### Inspektions- und Wartungsarbeiten

### Anziehmomente (für Schrauben in Nm)

Damit Schrauben, die durch das Anziehen vorgegebene Spannkraft aufrecht erhalten können, dürfen diese nur bis zum maximal zulässigen Anziehmoment angezogen werden. Bei einer Überschreitung kann die Schraube gestreckt werden und die Spannkraft geht verloren.

Schraube	М8	M10	M12	M16	
Güte A2/A4-70	trocken $\mu$ 0,14	17,7	34,8	59,9	148
Gule AZ/A4-70	geschmiert * $\mu$ 0,10	13	28	45	105
Güte 8.8 verzinkt	trocken $\mu$ 0,14	25,4	49,5	85,2	211

<sup>\*</sup> geschmiert mit OKS Weiß Allround oder vergleichbarem Schmiermittel.

Instandhaltung

### Sperrflüssigkeit nachfüllen

Siehe "Sperrflüssigkeit" auf Seite 20.

# Verschleißbedingte Wartungsarbeiten

Alle bewegten Teile unterliegen einem Verschleiß, der abhängig von der Laufzeit, Belastungsgrad und von den Betriebsbedingungen ist.

### Instandsetzung

Instandsetzungsarbeiten und Außerbetriebnahme werden nur nach Rücksprache mit der Firma Baur Folien Service durchgeführt.


### Ersatzteile

Alle Ersatzteile sind bei der Firma Baur Folien Service auf Anfrage erhältlich. Um Ersatzteile für eine in die ÜUDS integrierten Komponente zu bestellen, wenden Sie sich direkt an Firma Baur Folien Service .

Notieren Sie vorher die Angaben (z. B. Typenbezeichnung, Seriennummer, Baujahr) am jeweiligen Typenschild (wenn vorhanden), um diese bei der Bestellung anzugeben. Siehe Kontaktinformationen auf der Rückseite dieses Dokuments.


### **Anhang** 10

### Maße und Anschlüsse



Maßblatt ÜUDS (Maße in mm)

- 1 Wartungsöffnung
- 3 Anschluss (2 Stück) 3/4" für Füllhöhe Sperrflüssigkeit
- 4 Anschlüsse (3 Stück) 1/2" für Warmwasserheizung
- 5 Anschluss 1/2" für Kugelhahn
- 2 Überdruckteil mit Abblasrohr 6 Bilddeckel für Revisionsarbeiten
  - 7 Unterdruckteil
  - 8 Mauerdurchführung in den Behälter



Wanddurchführung (A) (Maße in mm)

# ÜUDS - Betriebsanleitung

Anhang

# Nachweis der Leistung der Über-/Unterdrucksicherung

$$\begin{split} &\Delta \rho = (\lambda \times I/d + \Sigma \xi) \times \rho/2 \times w^2 \\ &V = w \times A \\ &w = m^{'}/(A \times \rho) \\ ℜ = (w \times d)/v \end{split}$$

Die Druckdifferenz  $\Delta \rho$  ist die Unter- bzw. Überschreitung des Ansprechdrucks der Sicherung.

$$V' = Ax \sqrt{\frac{2 \, x \, \Delta \rho}{(\lambda \, x \, I/d + \Sigma \xi)}}$$

		Unterdruck		Über	druck
l =	Rohrlänge	l =	0,7 m	l =	0,7 m
r =	Rohrinnenradius	r =	7,50E-02 m	r =	7,50E-02 m
A =	Austrittsquerschnitt	A =	1,77E-02 m <sup>2</sup>	A =	1,77E-02 m <sup>2</sup>
ξ =	Widerstandszahl	ξ =	1,00	ξ =	0,50
		ξ =	3,00	ξ =	3,00
		ξ =	4,00	ξ =	4,00
		ξ =	0,50	ξ =	1,50
				ξ =	1,00
		Σξ =	8,50	$\Sigma \xi =$	10,00
ρ =	Dichte	ρLuft =	1,3 kg/m <sup>3</sup>	ρBiogas =	1,2 kg/m <sup>3</sup>
v =	kinematische Zähigkeit	vLuft =	1,33E-06 m <sup>3</sup> /s	vBiogas =	1,20E-06 m <sup>3</sup> /s
Re =	Reynoldszahl	Re =	5,40E+04	Re =	5,53E+04
λ =	Rohreibungszahl aus Diagramm	λ =	0,050	λ =	0,050
Δρ =	Über-/Unterdruck	Δρ =	0,01 mbar	Δρ =	0,01 mbar
w =	Fließgeschwindigkeit	w =	0,4785 m/s	wBiogas =	0,4421 m/s
V´ =	Volumenstrom	V´ =	0,0085 m³/s	V'Biogas =	0,0078 m <sup>3</sup> /s
	Massestrom	m′ =	0,01 kg/s	m'Biogas =	0,01 kg/s
Δρ =	Über-/Unterdruck	Δρ =	0,05 mbar	Δρ =	0,05 mbar
w =	Fließgeschwindigkeit	wLuft =	1,0701 m/s	wBiogas =	0,9885 m/s
V´ =	Volumenstrom	V'Luft =	0,0189 m³/s	V'Biogas =	0,0175 m <sup>3</sup> /s
	Massestrom	m'Luft =	0,02 kg/s	m'Biogas =	0,02 kg/s
Δρ =	Über-/Unterdruck	Δρ =	0,10 mbar	Δρ =	0,10 mbar
W =	Fließgeschwindigkeit	wLuft =	1,5133 m/s	wBiogas =	1,3980 m/s
V´ =	Volumenstrom	V'Luft =	0,0267 m <sup>3</sup> /s	V'Biogas =	0,0247 m <sup>3</sup> /s
	Massestrom	m'Luft =	0,03 kg/s	m'Biogas =	0,03 kg/s

# ÜUDS - Betriebsanleitung

# **Baur Folien Service GmbH**

Anhang

	Unterdruck		Überd	ruck
$\Delta \rho = \ddot{U}$ ber-/Unterdruck	Δρ =	0,50 mbar	Δρ =	0,50 mbar
w = Fließgeschwindigkeit	wLuft =	3,3838 m/s	wBiogas =	3,1260 m/s
V' = Volumenstrom	V'Luft =	0,0598 m³/s	V'Biogas =	0,0552 m <sup>3</sup> /s
m´ = Massestrom	m´Luft =	0,08 kg/s	m´Biogas =	0,07 kg/s
Δρ = Über-/Unterdruck	Δρ =	1,00 mbar	Δρ =	1,00 mbar
w = Fließgeschwindigkeit	wLuft =	4,7855 m/s	wBiogas =	4,4209 m/s
V' = Volumenstrom	V´Luft =	0,0816 m³/s	V´Biogas =	0,0781 m³/s
m´ = Massestrom	m'Luft =	0,11 kg/s	m'Biogas =	0,09 kg/s
Δρ = Über-/Unterdruck	Δρ =	1,50 mbar	Δρ =	1,50 mbar
w = Fließgeschwindigkeit	wLuft =	5,8610 m/s	wBiogas =	5,4144 m/s
V' = Volumenstrom	V´Luft =	0,1036 m³/s	V'Biogas =	0,0957 m³/s
m' = Massestrom	m´Luft =	0,13 kg/s	m´Biogas =	0,11 kg/s

### Checkliste für Erstinbetriebnahme

Benü	tzen Sie dies	se Seite als Kopiervorlage.			
	eiber	 			
Anschrift					
PLZ / Ort					
Telefon					
Maschine					
Тур	/ Nr.				
	Leitfaden zur Bewertung für die Erstinbetriebnahme*				Bemerkungen:
1		le Unterlagen (Konformitätserklärung, Betriebsan- ollständig, in Landessprache und zugänglich vor?			
2	Erfolgt eine bestimmungsgemäße Verwendung entsprechend den Unterlagen (Konformitätserklärung, Betriebsanleitung)?				
3		e Sicherheits- und Installationsvorgaben der eitungen beachtet / umgesetzt?			
4		urde die Montage fachgerecht ausgeführt und überprüft rehmomente, Abdichtungen, Befestigungen)?			
5	Besteht ein ausreichender Schutz gegen mechanische Gefährdungen durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Erfassen, Einziehen, Stoßen und Reibung?				
7	Besteht ein ausreichender Schutz gegen Lärm, Vibrationen, Hitze und gegen Gefahrstoffe?				
8	Ist ein sicherer, ordnungsgemäßer Betrieb und eine gefahrlose Bedienung gegeben (ggf. im Probebetrieb feststellen)?				
9	Wurden alle Zündquellen aus dem Bereich der ÜUDS entfernt bzw. vermieden?				
		fang und Gefährdungspotential der t ewertungsverfahren erforderlich sein		kann füi	r die Erstinbetriebnahme
Vera	antwortlich fü	r Montage:	Verantwortlich für	Inbetri	iebnahme:

# Nachweis von Instandhaltungsarbeiten und Dichtheitsprüfungen

Benützen Sie diese Seite als Kopiervorlage

Datum	Betriebs- Stunden	Ausgeführte Arbeiten	Durchgeführt von

# Erlaubnisschein für explosionsgefährdete Bereiche

Benützen Sie diese Seite als Kopiervorlage.

Erlaubnis für Schweiß-, Brenn- und andere Funken erzeugenden Arbeiten, für Bohren, Schleifen, Schlag- und Stemmarbeiten, für den Einsatz nicht explosionsgeschützter Geräte.

Α	ton, rar don Empare mont oxproofs roger and				
1.	Auftraggeber: Bau:		el.:	Meister:	
2.	Arbeitsstelle und Art der Arbeit				
3.	Erlaubnis von Uhr,	bis l	Jhr, für die Zeit		
4.	Für Werkstätte/Fa.	E	Bau	Meister	
В	Gefahrenstellen in der Umgebung				
_	der Arbeitsstelle, Bauten, Apparate usw.	Zuständige(r)	Bau	Telefon	
	del / libellesielle, Baatell, / lipparate dell.	Zacianaigo(i)		relevan	
С	Sicherungsmaßnahmen durchzuführen von:			erledia	ıt 🗆
	Prüfen auf Dichtheit von Rohrleitungen u. Ap			•	•
	2. Lösch- und andere Sicherungsmaßnahmen		gg		_
	a. Bereitstellen von Löschwasser, Feuerlösch	ner an der Arbeits	stelle		
	b. Feuerwehrschlauch anschließen				
	c. Sicherungsposten aufstellen				
	☐ Handwerker ☐ Betriebsangeh	öriger 🔲 Aufs	sichtsführender 🔲	Feuerwehrmann	
	d. Beseitigen von brennbaren Stoffen, Dämp	fen, Gasen oder	Staubablagerungen		
	e				
	3. Kennzeichnung der Arbeitsstelle (Straße, Gle				
	a. Durch rote Flaggen (20 m beiderseits der				
	b. Durch Schilder (z. B. Feuerarbeiten auf Ro				
	c. Absperrung, Umleitung für Tankfahrzeuge		eisfahrzeuge		
	4. Sicherung der Umgebung gegen Schweißfun				
	<ul><li>a. Abdecken der benachbarten Leitungen</li><li>b. Schutzwand anbringen, Dachhaut schütze</li></ul>				
	c. Bei Zugverkehr Arbeiten einstellen				
	d. Von feuergefährlichen Kesselwagen, Tank				
	e. Abdecken bzw. Abdichten von Rohrdurchb	-			
	f	*	,		_
	5. Für Arbeiten in und an Behältern, Apparaten, Räumen usw. Zusätzliche Maßnahmen auf:				
	a. Befahr-Erlaubnis	Nr	vom		
	b. Arbeitserlaubnis				
	c. Sicherungsschein für elektr. Betriebsmittel				
	d				
	6 a. Vor Beginn der Arbeit <b>täglich</b> melden bei I				
	b. Ende der Arbeit <b>täglich</b> melden bei B 1, 2,				
	<ul><li>7 a. Kontrolle der angekreuzten Sicherungsma</li><li>b. Kontrolle der Arbeitsstelle nach Beendigur</li></ul>				
<b>D</b>		_	arcii (Naiile)		_
D	Einverständnis der Zuständigkeiten für die Gefah				
	Arbeitsbeginn gemeldet am:  Für B 1 Maßnahmen C Ziffer				
	Für B 2 Maßnahmen C Ziffer				
	Für B 3 Maßnahmen C Ziffer				
	Für B 4 Maßnahmen C Ziffer				
	Erlaubnisschein ausgestellt:				
	 Datum		 Unterschrift des Be	etriebsleiters	

# Erlaubnisschein für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennarbeiten

Arbeitsort / -stelle	
Kontaktfirma/Ausführender	
Brand-/expl. gefährdeter Bereich	im Umkreis vonm
Arbeitsauftrag	
(z.B. Konsole anschweißen)	
Art der Arbeiten	☐ Schweißen ☐ Schneiden ☐ Trennschleifen ☐ Löten ☐ Auftauen
Sicherheitsvorkehrungen vor Beginn der Arbeiten	<ul> <li>□ Entfernen sämtlicher brennbarer Gegenstände und Stoffe, auch Staubablagerungen, im Umkreis vonm und - soweit erforderlich - auch in angrenzenden Räumen.</li> <li>□ Abdecken der gefährdeten brennbaren Gegenstände, z.B. Holzbalken, Holzwände und -fußböden, Kunststoffteile usw.</li> <li>□ Abdichten der Öffnungen, Fugen und Ritzen und sonstigen Durchlässen mit nichtbrennbaren Stoffen.</li> </ul>
	☐ Entfernen von Umkleidungen und Isolierungen. ☐ Beseitigen der Explosionsgefahr in Behältern und Rohrleitungen.
	Bereitstellen einer Brandwache mit gefüllten Wassereimern, besser noch Feuerlöschern, oder mit angeschlossenem Wasserschlauch.
Brandwache - während der Arbeit - nach Beendigung der Arbeit - Dauer	Name: Name: Stunden:
Alarmierung	Standort des nächstgelegenen Brandmelders:
	Telefon: Feuerwehrrufnummer:
Löschgerät, -mittel	☐ Feuerlöscher mit ☐ Wasser ☐ CO <sub>2</sub> ☐ Pulver
	☐ gefüllte Wassereimer
	□ angeschlossener Wasserschlauch
Die aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen sind durchzuführen. Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften GUV 1 §§ 43, 44 sowie GUV 38 § 30 und das Arbeitsschutzmerkblatt 1.4 sind zu beachten.	
Datum	
Datum Unterschrift Bauleiter oder	
Unterschrift Bauleiter oder	
Unterschrift Bauleiter oder Koordinator	
Unterschrift Bauleiter oder Koordinator Unterschrift des Ausführenden	
	Kontaktfirma/Ausführender Brand-/expl. gefährdeter Bereich Arbeitsauftrag (z.B. Konsole anschweißen) Art der Arbeiten Sicherheitsvorkehrungen vor Beginn der Arbeiten  Brandwache - während der Arbeit - nach Beendigung der Arbeit - Dauer Alarmierung  Löschgerät, -mittel

### EG-Konformitätserklärung

Wir erklären, dass die Über-/Unterdrucksicherung mit allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG Anhang V Maschinen übereinstimmt, sofern sie wie in der Betriebsanleitung beschrieben, eingebaut und bestimmungsgemäß betrieben wird.

Produktbezeichnung: Über-/Unterdrucksicherung für Gärbehälter

Typ: ÜUDS

Weitere angewandte Richtlinien:

keine

Angewendete harmonisierte Normen:

DIN EN ISO 12100:2010

Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:

Baur Folien Service GmbH (Adresse siehe unten).

Hersteller:

Baur Folien Service GmbH Gewerbestraße 6 87787 Wolfertsschwenden Deutschland

Wolfertsschwenden, den 02. Dez. 2011

P. B.

Peter Baur

Geschäftsführer



Baur Folien Service GmbH Gewerbestraße 6 87787 Wolfertsschwenden Deutschland

Telefon +49(0)8334/259919-0Telefax +49(0)8334/259919-19

Internet www.baur-folien.de E-Mail info@baur-folien.de

Alle Rechte vorbehalten © 2012 Originalausgabe Stand: 2012-03

Printed in Germany

